编号: AN020 等级: 公开 版本: 2020.9

Configuration

x1/T1/A1/C1 网络配置说明

简介

本文档简述了 X1/T1/A1/C1 的网络配置方法,指导用户使用产品。本文档适用于 客户进行 X1/T1/A1/C1 的网络配置使用。

www.bynav.com





| 目 | 录 |
|---|---|
| | |

| B | 录 | . I |
|------|------------------|-----|
| 1 黒 | 认配置 | 1 |
| 2 通 | 过网络连接设备 | 2 |
| 3 IP | 配置 | 3 |
| 3 | 1 概述 | 3 |
| 3 | 2 IPCONFIG 指令 | 3 |
| 3 | 3 查询 IP 配置 | 3 |
| | 3.3.1 IPSTATUS | 3 |
| | 3.3.2 IPCONFIG | 4 |
| 4 IC | DM 配置 | 5 |
| 4 | 1 概述 | 5 |
| 4 | 2 ICOMCONFIG 指令 | 6 |
| | 4.2.1 TCP 模式网口配置 | 6 |
| | 4.2.2 UDP 网口配置如下 | 7 |
| 4 | 3 查询 ICOM 配置 | 7 |
| 5 N | RIP 配置 | 8 |
| 5 | 1 概述 | 8 |
| 5 | 2 NTRIPCONFIG 指令 | 8 |



| 5.3 | 置 NCOM 工作模式及坐标输出 | 9 |
|-----|------------------|----|
| | | |
| | | |
| 5.4 | 询 NTRIP 配置 | 10 |

1 默认配置

设备出厂默认网络配置如下表所示:

表格1 默认配置一览表

| IP | | 子 | 子网掩码 | | 网关 | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|------|-------------|----------|----------|----------|
| 1 | 192.168.8.151 | | 255 | 255.255.0.0 | | 192.168.8.1 | | | |
| ICON | 4 🗆 | 模式 | ц Ц | 満口号 | 输入 | 、格式 | 4 | 输出格式 | |
| ICO | M1 | ТСР | | 1111 | AL | JTO | | AUTO | |
| ICO | M2 | ТСР | | 2222 | AL | JTO | | AUTO | |
| ICO | M3 | TCP | | 3333 | AL | JTO | | AUTO | |
| ICO | M4 | TCP 4444 | | 4444 | AUTO | | | AUTO | |
| 端口 | | | 输出语句 | 前出语句 输出频率 | | | | | |
| | | BESTPOSA | | | 5Hz | | | | |
| | N4.4 | HEADINGA | | | 5Hz | | | | |
| | M4 | GPGGA | | 5Hz | | | | | |
| | | | GPRMC | | 5Hz | | | | |
| NTRIP | 连接类型 | NTRIP 协议类型 | NTRIP 连 接 IP 及端 口号 | NTRIP 连接 挂载点 | 用户名 | 密码 | 绑定 端口 | 输入 格式 | 输出 格式 |
| NCOM1 | DISABLED | V1 | | | | | ALL | Rtcm | Rtcm |
| NCOM2 | DISABLED | V1 | | | | | ALL | None | None |

2 通过网络连接设备

X1_T1_A1_C1 出厂时默认设置了 IP 地址: 192.168.8.151。用户需要根据本 地网络配置情况,为设备重新分配并设置 IP 地址,以便接入用户的本地网络,具体 设置步骤如下:

- 1)使用一根双绞网线,将设备与计算机连接。计算机的 IP 地址需设置为 192.168.8.X,注意 X 不能与待连接设备 IP 相同。
- 2) 打开 By_Connect 软件(可从官网下载最新版),软件界面如图 4-1 所示。 如果输入框变为灰色不可输入状态,则说明计算机与设备的网络通信正常。 如果提示打开失败,需要修改计算机的 IP 地址,确保计算机 IP 与设备出厂 IP 在同一个网段。

| ut: log iconconfig | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|-------|------------------|-----------|------------|
| Stop ([1] ([2] ([3] ([4] | € [5] () [6] () | 1 () [8] () [9] | ○ [10] ○ [R | тсм1 🗔 н | x Show | Clear | Exp path | | |
| K COM1] CONFIG STATIC 192.168.8.151 255.21 | 55. 0. 0 192. 168. 8. 1 | | 001 | | | | | | |
| n COM1] OM1 TCP :1111 IN:BYNAV OUT:BYNAV | Seconnection | | | | | | | | |
| OM2 TCP :2222 IN:NONE OUT:NONE OM3 TCP :3333 IN:NONE OUT:NONE | | | | | Cmd | | | File Name | File size |
| OM4 TCP :4444 IN:BYNAV OUT:BYNAV | [1] COM1: | ~ | 921600 | v | | Open | 0.000KB/s 🗌 1 | | 0.000Bytes |
| | [2] COM2: | ~ | 921600 | ~ | | 0pen | 0.000KB/s 🗌 2 | | 0.000Byte |
| | [3] COM3: | v | 921600 | × | | Open | 0.000KB/s 🗌 3 | | 0.000Byte |
| | [4] COM4: | ~ | 921600 | ~ | | Open | 0.000KB/s 🗌 4 | | 0.000Byte |
| | [5] TCP/IP1: | 192, 168, 8, 151 | 1111 | | | Close | 0.000KB/s 🗌 5 | | 0. 000Byte |
| | [6] TCP/IP2: | | | | | Open | 0.000KB/s 🗌 6 | | 0. 000Byte |
| | [7] TCP/IP3: | | | | | Open | 0.000KB/s 🗌 7 | | 0.000Byte |
| | [8] TCP/IP4: | | | | | Open | 0.000KB/s 🗌 8 | | 0.000Byte |
| | [9] TCP SERVER: | 127. 0. 0. 1 ~ | | | | Öpen | 0.000KB/s 🗌 9 | | 0.000Byte |
| | [10] UDP: | 127. 0. 0. 1 🗸 | | | | Open | 0.000KB/s 🗌 10 | | 0.000Byte |
| | personal (| | | Test | times: | 1 | Test information | | |
| | 152,253 | 1 | | 0.05040 | enterioris di | | | · | - |

图 1 网口配置软件界面



3 IP 配置

3.1 概述

可以通过 IPCONFIG 指令配置以太网静态或动态 TCP/IP 参数。详见 3.2。

3.2 IPCONFIG 指令

格式:

IPCONFIG [InterfaceName] AddressMode [IPAddress [Netmask [Gateway]]]

示例:

IPCONFIG ETHA STATIC 192.168.8.151 255.255.0.0 192.168.8.1

说明:

| ID | 示例 | 格式 | 描述 |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 0 | ETHA | InterfaceName | 以太网接口的名称(默认 ETHA) |
| 1 | | | DHCP,使用动态 IP 地址 |
| I STATIC | Addressmode | STATIC,使用静态 IP 地址 | |
| 2 | 192.168.8.151 | IPAddress | IP 地址(默认 192.168.8.151) |
| 3 | 255.255.0.0 | Netmask | 子网掩码(默认 255.255.0.0) |
| 4 | 192.168.8.1 | Gateway | 网关(默认 192.168.8.1) |

3.3 查询 IP 配置

3.3.1 IPSTATUS

该语句提供了 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 服务器的配置信息。

格式:

LOG Port IPSTATUSA ONCE

返回:

#IPSTATUSA,ICOM4,0,0.0,FINESTEERING,2106,444455.800,00000000,0000

,68;1,ETHA,"192.168.8.130","255.255.0.0","192.168.1.9",0*f276973e

| 说 | 明 | : |
|---|---|---|
| | | |

| 字段序号 | 字段类型 | 描述 |
|------|-----------------|---------------|
| 1 | IPSTATUS header | Log 语句标准头标 |
| 2 | #IPRec | 以太网端口序号 |
| 3 | Interface | 以太网端口名称 |
| 4 | IP Address | IP 地址 |
| 5 | Netmask | 子网掩码 |
| 6 | Gateway | 网关 |
| 7 | #DNSServer | DNS 服务器序号 |
| 8 | IP Address | DNS 服务器 IP 地址 |
| 9 | ххх | 32-bitCRC 校验 |
| 10 | [CR][LF] | 语句结束符 |

3.3.2 IPCONFIG

输出设备网络配置

格式:

LOG IPCONFIG ONCE

返回:

IPCONFIG STATIC 192.168.8.151 255.255.0.0 192.168.8.1

说明:

IPCONFIG [AddressMode] [IPAddress] [NetMask] [GateWay]

| ID | 示例 | 格式 | 描述 |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1 STATIC | AddressMode | DHCP,使用动态 IP 地址 | |
| | | STATIC,使用静态 IP 地址 | |
| 2 | 192.168.8.151 | IPAddress | IP 地址(默认 192.168.8.151) |
| 3 | 255.255.0.0 | Netmask | 子网掩码(默认 255.255.0.0) |
| 4 | 192.168.8.1 | Gateway | 网关(默认 192.168.8.1) |

4 ICOM 配置

4.1 概述

可以通过 ICOMCONFIG 指令配置以太网传输层/应用层的开启关闭、协议类型

(TCP/UDP)、IP 地址、端口号。详见 4.2。

可以通过 INTERFACEMODE 指令配置 ICOM 端口的工作模式。如将 ICOM1 配置 为输入 RTCM, 输出 BYNAV, 指令为:

INTERFACEMODE ICOM1 RTCM BYNAV

\\ 配置 ICOM1 输入为 RTCM 模式, 输出为 BYNAV 模式

(注:RTCM 模式为差分数据输入输出,BYNAV 模式为 NMEA 语句输出及指令输入,LOG 模式为日志输出)

4.2 ICOMCONFIG 指令

格式:

ICOMCONFIG Port Protocol Endpoint

示例:

ICOMCONFIG ICOM1 TCP :2000

说明:

| ID | 示例 | 格式 | 描述 |
|--------|-------|----------|--------------------------------|
| 0 | ICOM1 | Port | 接口名称,ICOM1/2/3/4 |
| 1 TCP | | Protocol | DISABLED,关闭网络服务 |
| | ТСР | | TCP,使用 TCP |
| | | | UDP,使用 UDP |
| 2 2000 | | Endpoint | 主机:端口号,若主机字段为空,则 |
| | 2000 | | X1/T1/A1/C1 作为服务器监听设置的端口号, |
| | | | 若不为空则作为客户端,主动连接设置的地址 |
| | | | (注意:Protocol 和 Endpoint 字段间必须添 |
| | | | 加空格) |

4.2.1 TCP 模式网口配置

● 设置 ICOM 口为 server 模式

- ▶ ICOMCONFIG ICOM2 TCP :2222 *注意 TCP 和 ":" 之间须有空格
- \\ 配置 ICOM2 为 TCP server, 端口 2222

● 设置 ICOM 口为 client 模式

ICOMCONFIG ICOM2 TCP 192.168.8.123:2222

\\ 配置 ICOM2 为 TCP client, 设备将连接 IP 为 192.168.8.123 端口为

2222 的 TCP server

4.2.2 UDP 网口配置如下

- 设置 ICOM 口为 UDP server 模式
 - ▶ ICOMCONFIG ICOM2 UDP:2222 *注意 TCP 和 ":" 之间须有空格
 - \\ 配置 ICOM2 为 UDP server, 不加 IP 地址, 可接收所有连接发来的消

息,但只会给最近通信的连接回应消息

- 设置 ICOM 口为 UDP client 模式
 - > ICOMCONFIG ICOM2 UDP 192.168.8.123:2222

\\ 配置 ICOM2 为 UDP client, 仅可与 IP 为 192.168.8.123 端口为 2222

的 UDP server 进行通信

4.3 查询 ICOM 配置

格式:

LOG ICOMCONFIG

返回:

ICOM1 TCP :1111 IN: AUTO OUT: AUTO

ICOM2 TCP :2222 IN: AUTO OUT: AUTO

ICOM3 TCP :3333 IN: AUTO OUT: AUTO

ICOM4 TCP :4444 IN: AUTO OUT: AUTO

| 说明 | : |
|----|---|
|----|---|

| 参数 | 参数值 | 描述 |
|----------|-----------|------------------------------------|
| | ICOM1 | |
| Dort | ICOM2 | 位口夕秒 |
| Port | ІСОМЗ | 按口石仦 |
| | ICOM4 |] |
| Protocol | DISABLED | 关闭网络服务 |
| | ТСР | 使用 TCP |
| | UDP | 使用 UDP |
| | | 主机:端口号 <i>,</i> 若主机字段为空 <i>,</i> 则 |
| Endpoint | Host:Port | X1/T1/A1/C1 作为服务器监听设置的端口号, |
| | | 若不为空则作为客户端,主动连接设置的地址 |

5 NTRIP 配置

5.1 概述

通过配置 NTRIP 信息,实现了直连网络差分,无需转发的功能。详见 5.2。

5.2 NTRIPCONFIG 指令

格式:

NTRIPCONFIG [PORT] [TYPE] [PROTOCOL] [ENDPOINT] [MOUNTPONIT] [USER

NAME] [PASSWORD] [BINDINTERFACE]

实例:

NTRIPCONFIG NCOM1 CLIENT V1 192.168.1.88:8888 NTRIP USER PASSWORD

ALL

说明:

| ID | 示例 | 格式 | 描述 |
|----|-------------------|---------------|-------------------------|
| 0 | NTRIPCONFIG | NTRIPCONFIG | NTRIP 配置指令 |
| 1 | NCOM1 | PORT | NTRIP 端口(NCOM1/NCOM2) |
| 2 | CLIENT | DISABLED | |
| | | SERVER | NTRIP 连接类型 |
| | | CLIENT | |
| 3 | V1 | PROTOCOL | NTRIP 协议类型(V1/V2),默认 V1 |
| 4 | 192.168.1.88:8888 | ENDPOINT | NTRIP 连接 IP 及端口号 |
| 5 | NTRIP | MOUNTPOINT | NTRIP 连接挂载点 |
| 6 | USER | USER NAME | 用户名 |
| 7 | PASSWORD | PASSWORD | 密码 |
| 8 | ALL | BINDINTERFACE | 绑定端口,固定为 ALL |

5.3 配置 NCOM 工作模式及坐标输出

一般使用 NCOM1 口,并将 NCOM1 口配置为输入 RTCM,输出 BYNAV 模式。指令如下:

INTERFACEMODE NCOM1 RTCM BYNAV

一般在 NCOM1 口配置一条 GPGGA 的输出,频率为 5 赫兹。指

令如下:

LOG NCOM1 GPGGA ONTIME 5

5.4 查询 NTRIP 配置

输出 NTRIP 配置信息

格式:

LOG NTRIPCONFIG

返回:

NCOM1 CLIENT v1 192.168.1.88:8888 NTRIP BYNAV BYNAV IN:RTCM

OUT:RTCM

NCOM2 DISABLED v1 IN:NONE OUT:NONE

说明:

| ID | 示例 | 格式 | 描述 |
|----|-------------------|------------|-----------------------|
| 0 | NCOM1 | PORT | NTRIP 端口(NCOM1/NCOM2) |
| 1 | CLIENT | DISABLED | |
| | | SERVER | NTRIP 连接类型 |
| | | CLIENT | |
| 2 | V1 | PROTOCOL | NTRIP 协议类型(V1/V2) |
| 3 | 192.168.1.88:8888 | ENDPOINT | NTRIP 连接 IP 及端口号 |
| 4 | NTRIP | MOUNTPOINT | NTRIP 连接挂载点 |
| 5 | BYNAV | USER NAME | 用户名 |



| 6 | BYNAV | PASSWORD | 密码 |
|---|-------|---------------|--------------|
| 7 | ALL | BINDINTERFACE | 绑定端口,固定为 ALL |